



# artsound

## RD54.88



### NL

#### Oplaadstation voor RM54.88 afstandsbediening.

Geachte klant, dank u en proficiat met de aankoop van het RD54.88 oplaadstation. Lees aub zorgvuldig onderstaande instructies en houd ze bij voor uw referentie.

#### Waarschuwing !!!

**Gebruik alleen deze lader als de afstandsbediening voorzien is van OPLAADBARE NimH batterijen (4 x AAA ) en geen ander type !!**

**Gebruik van andere batterijen kan de lader en/of afstandsbediening beschadigen of overmatig opwarmen !!**

**Gebruik van verkeerde batterijen kan aanleiding geven tot verlies van garantie.**

#### Gebruik

- Dit laadstation is enkel bedoeld voor de afstandsbediening RM54.88 van de ART54 en ART88 multiroomsystemen.
- Gebruik enkel de meegeleverde 9V/500mA adapter om de lader te voeden. De adapter kan gebruikt worden met een Europese stekker of UK stekker.
- Plaats de RM54.88 afstandsbediening in de houder, de LED licht op.
- De laadtijd is afhankelijk van de toestand van de batterijen en is max. 320 min.
- LED gaat uit wanneer de batterij is opgeladen. De batterij wordt nu in een minimum regime bijgeladen.

#### Garantie

2 jaar op normaal gebruik.

### FR

#### Socle de chargement de la télécommande RM54.88

#### Avertissement !!!

**N'utilisez ce chargeur que si la télécommande contient des piles RECHARGEABLES 4 x AAA NimH, et pas d'un autre type !**

**L'utilisation d'autres piles peut endommager ou faire surchauffer le chargeur et/ou la télécommande.**

**L'utilisation de piles inadaptées peut entraîner l'annulation de la garantie.**

#### Fonctionnement

- Ce socle de chargement n'est destiné qu'à la télécommande RM54.88 des systèmes multizones ART54 et ART88.
- N'utilisez que l'adaptateur 9 V/500 mA fourni pour alimenter le chargeur. L'adaptateur peut être utilisé avec une fiche européenne ou britannique.
- Placez la télécommande RM54.88 dans le socle ; le témoin LED s'allume.
- Le temps de chargement dépend de l'état des piles. Il ne dépasse pas 320 minutes.
- Le témoin LED s'éteint lorsque les piles sont chargées. Les piles sont alors rechargées au régime minimum.

#### Garantie

2 ans pour une utilisation normale.

### UK

#### Charging station for RM54.88 remote control

Dear Customer,  
Congratulations on your purchase of the RD54.88 charging station! Please read the instructions below carefully, and keep them within reach for reference.

#### Warning !!!

**Only use this charger if your remote control comes runs on RECHARGEABLE NimH batteries (4 x AAA) do not use with any other type of batteries!!**

**Using different batteries can damage the charger and/or the remote control, or cause it to overheat!!**

**Using the wrong batteries may also result in a loss of warranty.**

#### Instructions for use:

- This charging station is only intended for use with the RM54.88 remote control for the ART54 and ART88 multi-room systems.
- Only use the 9V/500mA adapter supplied as a power source. The adapter may be used with a European (continental) plug or a UK plug.
- Place the RM54.88 remote control in the holder. The LED lamp will light up.
- The charging time is dependent on the condition of the batteries (maximum of 320 minutes).
- The LED will switch off when the battery is charged. The battery will now recharge at a minimum rate.

#### Warranty

2 years under normal use conditions.

Jobetrade nv  
Kruishoutem, Belgium  
www.jobetrade.be  
TEL. +32 9 380 81 80 - FAX. +32 9 386 12 35 - info@jobetrade.be