



Jobetrade nv
Kruishoutem, Belgium
www.artsound.be
TEL. +32 9 380 81 80 - FAX. +32 9 386 12 35
info@jobetrade.be



artsound

Handleiding IF001 RF receiver

Algemeen

De IF001 interface laat je toe om 2 types Easywave draadloze bedieningen te gebruiken met de ART8.8 of ART5.4 multiroomsystemen.

Specificaties

- Aansturen van max 16 verschillende geluidszones
- Max. 2x 8-voudige wandzender per zone
- Max. 2x 10-voudige handzender per zone

Setup

- Schakel de ART8.8 of ART5.4 volledig uit (netspanning los)
- Plug de seriële D9 connector in COM1 of COM2 van de ART8.8/5.4
- Start de ART8.8/5.4 op

Mode 1: aanleren van handzenders

- 1 Zet de draaischakelaar op positie 1
- 2 Druk lang op de set-up knop
- 3 Led gaat knipperen
- 4 Selecteer de zone waar de handzender wordt gebruikt, d.m.v draaischakelaar. ('1' =Zone1)
- 5 Druk op een toets van de handzender
- 6 Om een andere handzender voor dezelfde zone aan te leren: herhaal 5
- 7 Om een handzender in een andere zone aan te leren: herhaal 4 en 5
- 8 Om het aanleren te stoppen: druk lang op de set-up knop (set-up LED gaat uit)

Mode 2: aanleren van wandzenders

- 1 Zet de draaischakelaar op positie 2
- 2 Druk lang (4 sec.) op de set-up knop
- 3 Led gaat knipperen
- 4 Selecteer de zone waar de wandzender moet aangeleerd worden (draaischakelaar '1' =Zone1)
- 5 Druk op een toets van de wandzender.
- 6 Om een tweede wandzender in dezelfde zone aan te leren, herhaal 5
- 7 Om een andere wandzender in een andere zone aan te leren, herhaal 4 en 5

Mode 0: Wissen van aangeleerde hand- en wandzenders in een bepaalde zone

- 1 Zet de draaischakelaar op positie 0
- 2 Druk lang op set-up knop (4 sec)
- 3 Led gaat knipperen
- 4 Selecteer de zone, dewelke je wil wissen (draaischakelaar)
- 5 Kort drukken op set-up knop. (zone gewist)
- 6 Om inhoud van een andere zone te wissen, herhaal 4 en 5

Plaatsing van de IF001

- De IF001 bevat een RF ontvangstmodule met ingebouwde draadantenne. Indien de installatie in een metalen kast werd gebouwd, breng dan de IF001 module daarbuiten aan.
- De module van positie verplaatsen kan leiden tot beter ontvangstbereik

Vooraleer de wandzender(s) definitief te bevestigen is het aangewezen een aantal posities uit te testen om een optimale keuze te maken.

Functies van de wandzender (fig1)

- 1 Zone aan + selecteer FM1/FM2
- 2 Zone uit
- 3 Zone aan + selecteer mp3: 1/2/3
- 4 Kort: vorige track (mp3), vorige preset bij FM
- 4 Lang: zoek zender terug (FM) of play bij mp3
- 5 Zone on + selecteer externe bron 1/2/3
- 6 Kort: volgende track (players) volgende preset bij FM
- 6 Lang: zoek zenders voorwaarts (FM) of stop bij players
- 7 Volume op
- 8 Volume neer

Functies van de handzender (fig2)

- 1 Zone uit
- 2 Zone aan + selecteer FM1/2
- 3 Zone aan + selecteer mp3: 1/2/3
- 4 Zone aan + selecteer externe bron 1/2/3
- 5 Kort: vorige preset (FM), vorige track (mp3)
- 5 Lang: zoek zender terug (FM)
- 6 Kort: volgend track (players) volgende preset bij FM
- 6 Lang: zoek zenders voorwaarts (FM)
- 7 Kort: Preset 1 (FM) of play/pauze bij mp3
- 7 Lang: store Preset 1 (FM)
- 9 Volume neer
- 10 Volume op

Garantie:

2 jaar na aankoop datum bij normaal gebruik van het apparaat.

Fig 2




Fig 1





artsound

Mode d'emploi Récepteur RF IF001

Généralités

L'interface IF001 permet d'utiliser deux types de commandes sans fil Easywave avec les systèmes multiroom ART8.8 ou ART5.4.

Caractéristiques

- Commande de max. 16 zones audio différentes
- Max. 2 émetteurs muraux à 8 voies par zone
- Max. 2 émetteurs portatifs à 10 voies par zone

Configuration

- Éteignez complètement l'ART8.8 ou l'ART5.4 (tension secteur coupée).
- Branchez le connecteur série D9 au port COM1 ou COM2 de l'ART8.8/5.4.
- Démarrez l'ART8.8/5.4.

Mode 1 : mémorisation des émetteurs portatifs

- Réglez le commutateur rotatif en position 1.
- Appuyez longuement sur le bouton de configuration.
- La LED se met à clignoter.
- Sélectionnez, à l'aide du commutateur rotatif, la zone dans laquelle l'émetteur portatif est utilisé. ("1" = zone 1)
- Appuyez sur une touche de l'émetteur portatif.
- Pour mémoriser un autre émetteur portatif pour la même zone : répétez l'étape 5.
- Pour mémoriser un émetteur portatif pour une autre zone : répétez les étapes 4 et 5.
- Pour arrêter la mémorisation : appuyez longuement sur le bouton de configuration (la LED de configuration s'éteint).

Mode 2 : mémorisation des émetteurs muraux

- Réglez le commutateur rotatif en position 2.
- Appuyez longuement (4 secondes) sur le bouton de configuration.
- La LED se met à clignoter.
- Sélectionnez la zone dans laquelle l'émetteur mural doit être mémorisé (commutateur rotatif "1" = zone 1).
- Appuyez sur une touche de l'émetteur mural.
- Pour mémoriser un deuxième émetteur mural dans la même zone, répétez l'étape 5.
- Pour mémoriser un autre émetteur mural dans une autre zone, répétez les étapes 4 et 5.

Mode 0 : effacement des émetteurs portatifs et muraux mémorisés dans une zone précise.

- Réglez le commutateur rotatif en position 0.
- Appuyez longuement (4 secondes) sur le bouton de configuration.
- La LED se met à clignoter.
- Sélectionnez la zone à effacer (à l'aide du commutateur rotatif).
- Appuyez brièvement sur le bouton de configuration. La zone est effacée.
- Pour effacer le contenu d'une autre zone, répétez les étapes 4 et 5.

Installation de l'IF001

- L'IF001 comporte un module de réception RF avec antenne filaire intégrée. Si l'installation est réalisée dans une armoire métallique, sortez-en le module IF001.
- Le déplacement du module peut améliorer la portée de réception.

Avant de fixer définitivement l'émetteur mural, testez-le et déplacez-le si nécessaire.

Fonctions de l'émetteur mural (fig. 1)

- Zone activée + sélection FM1/FM2
- Zone désactivée
- Zone activée + sélection MP3 : 1/2/3
- Court : plage précédente (MP3), programme précédent (FM)
- Long : recherche de station en amont (FM) ou lecture (MP3)
- Zone activée + sélection de source externe 1/2/3
- Court : plage suivante (MP3), programme suivant (FM)
- Long : recherche de station en aval (FM) ou arrêt (MP3)
- Volume plus haut
- Volume plus bas

Fonctions de l'émetteur portatif (fig. 2)

- Zone désactivée
- Zone activée + sélection FM1/FM2
- Zone activée + sélection MP3 : 1/2/3
- Zone activée + sélection de source externe 1/2/3
- Court : programme précédent (FM), plage précédente (MP3)
- Long : recherche de station en amont (FM)
- Court : plage suivante (MP3), programme suivant (FM)
- Long : recherche de station en aval (FM)
- Court : programme 1 (FM) ou lecture/pause (MP3)
- Long : mémorisation du programme 1 (FM)
- Volume plus bas
- Volume plus haut

Garantie :

Deux ans après la date d'achat en cas d'utilisation normale de l'appareil.

Fig 1



Fig 2



General

The IF001 interface allows you to use two types of Easywave wireless control devices with the ART8.8 or ART5.4 multiroom systems.

Specifications

- Controlling a maximum of 16 different sound zones
- Max. 2x 8-way wall transmitters per zone
- Max. 2x 10-way hand-held transmitters per zone

Set-up

- Switch off the ART8.8 or ART5.4 completely (unplug mains voltage)
- Plug the serial D9 connector into COM1 or COM2 of the ART8.8/5.4
- Switch the ART8.8/5.4 back on

Mode 1: training hand-held transmitters

- Turn the dial switch to position 1
- Push and hold the set-up button
- The LED will start blinking
- Select the zone where the transmitter will be used using the dial switch. ('1' = Zone 1)
- Push a button on the hand-held transmitter
- In order to train a different hand-held transmitter to the same zone: repeat step 5
- In order to train a hand-held transmitter to a different zone: repeat steps 4 and 5
- To stop the training process: push and hold the set-up button (set-up LED will turn off)

Mode 2: training wall transmitters

- Turn the dial switch to position 2
- Push and hold the set-up button (4 seconds)
- The LED will start blinking
- Select the zone where you want to train the wall transmitter (dial switch '1' = Zone 1)
- Push a button on the wall transmitter.
- In order to train a second wall transmitter to the same zone, repeat step 5
- In order to train a different wall transmitter to a different zone, repeat steps 4 and 5

Mode 0: Deleting trained hand-held and wall transmitters in a specific zone

- Turn the dial switch to position 0
- Push and hold the set-up button (4 seconds)
- The LED will start blinking
- Select the zone you would like to delete (dial switch)
- Push the set-up button briefly. (zone deleted)
- To delete the content from another zone, repeat steps 4 and 5

artsound

Manual IF001 RF receiver

Installing the IF001

- The IF001 contains an RF receiver module with a built-in wire antennae. If the system was built into a metal cabinet, remove the IF001 module from the cabinet
- Moving the module can result in a better reception range

Test the wall transmitter before mounting it to the wall and move it if necessary.

Wall transmitter functions (fig. 1)

- Zone on + select FM1/FM2
- Zone off
- Zone on + select mp3: 1/2/3
- Short: previous track (mp3), previous FM pre-set
- Long: seek back (FM) or play mp3
- Zone on + select external source 1/2/3
- Short: next track (players), next FM pre-set
- Long: seek forward (FM) or stop players
- Volume higher
- Volume lower

Hand-held transmitter functions (fig. 2)

- Zone off
- Zone on + select FM1/2
- Zone on + select mp3: 1/2/3
- Zone on + select external source 1/2/3
- Short: previous pre-set (FM), previous track (mp3)
- Long: seek back (FM)
- Short: next track (players), next FM pre-set
- Long: seek forward (FM)
- Short: Preset 1 (FM) or play/pause mp3
- Long: store Preset 1 (FM)
- Volume lower
- Volume higher

Warranty:

2 years after date of purchase for normal use of the device.

Fig 2



Fig 1

